

Jeu de 10 réglettes compatibles Pour massicots électriques IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480

PRIX HT	PRIX TTC
98,00 €	117,60 €

01. DESCRIPTION

Pour garder une bonne qualité de coupe sur toute l'épaisseur de votre papier : changez la réglette (ou liteau de coupe) de votre massicot électrique IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480 ! Les réglettes de coupe compatibles pour massicots sont des pièces d'usure conçues pour remplacer les modèles d'origine tout en garantissant une qualité de coupe optimale. Fabriquées dans des matériaux résistants, Les réglettes de coupe compatibles pour massicots protègent le tranchant de la lame en absorbant son impact à chaque coupe, ce qui prolonge la durée de vie de votre massicot et assure une finition nette et précise. Compatibles avec les massicots électriques IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480, ces réglettes constituent une solution fiable et économique pour maintenir les performances de votre équipement tout en réduisant les coûts de maintenance. Pour une coupe optimale, la réglette doit être retournée dès les premiers signes d'usure (par exemple, lorsque les dernières feuilles de la pile ne sont pas coupées). Sur les massicots électriques IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480 la réglette est une tige à section carrée de 14 mm en plastique qui accueille la lame à l'issue de l'action de coupe. Elle possède 4 faces, et chaque face peut être utilisée 2 fois, ce qui permet 8 positions d'utilisation avant de devoir remplacer la réglette. Lorsqu'une face est marquée, il suffit de la faire pivoter avant de la remplacer définitivement. Pourquoi remplacer la réglette ou liteau de coupe de votre massicot électrique IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480 ? La réglette de coupe (ou liteau de coupe) d'un massicot électrique IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480 est une pièce d'usure essentielle au fonctionnement de votre massicot. Elles ne servent pas à couper le papier, mais à recevoir le tranchant de la lame en fin de course. Il faut remplacer la réglette de votre massicot (ou les retourner) pour plusieurs raisons : Protéger la lame de votre massicot : la réglette est en plastique technique résistant. Sans elle, la lame frapperait directement la table métallique, ce qui provoquerait rapidement une détérioration du fil de la lame. Maintenir une coupe nette : lorsque la réglette est marquée par les passages successifs de la lame, les dernières feuilles de la pile peuvent ne plus être coupées correctement, ou présenter des déchirures et des bavures. Prolonger la durée de vie de la lame : une réglette en bon état réduit les chocs sur le tranchant et limite la fréquence des affûtages ou des remplacements de lame. Préserver la précision de votre massicot : une réglette usée modifie légèrement la profondeur de pénétration de la lame, ce qui affecte la qualité de coupe. Après le remplacement, il est généralement nécessaire de régler finement la profondeur de coupe à l'aide de la vis de réglage prévue par le constructeur. Quels sont les signes indiquant qu'il faut changer la réglette de votre massicot électrique IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480 ? Les dernières feuilles ne sont plus complètement coupées. Les coupes deviennent irrégulières ou présentent des bavures. Une rainure profonde est visible sur la réglette. La qualité de coupe ne s'améliore pas malgré un bon réglage de la lame. En pratique, il est recommandé de retourner la réglette dès l'apparition des

premiers défauts de coupe, plutôt que d'attendre son usure complète. Cela protège la lame, dont le remplacement est beaucoup plus coûteux que celui d'un liteau de coupe.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire	**Pour massicots électriques IDEAL 4810, 4815, 4850, 4855, 4860, EBA 480 de 10 réglettes**		
Couleur	**Rouge**	Code produit fabricant	**RE4850**